



# GAS CONVERSION INSTRUCTIONS

## DIRECT-VENT GAS FIREPLACE

CONVERSION KITS			
Model	Part No.	Model	Part No.
DVD32FP7(-1,-2)	32880	DVD42FP7(-1,-2)	31760
DVD36FP7(-1,-2)	32882	DVD48FP7(-1,-2)	31762
DVCD32FP7(-1,-2,-3,-4)	32880	DVCD42FP7(-1,-2,-3,-4)	31760
DVCD36FP7(-1,-2,-3,-4)	32882	—	—

### FOR CONVERSION TO PROPANE GAS

**⚠ WARNING**

This conversion kit is to be installed by an Empire Comfort Systems, Inc., distributor (or other qualified agency<sup>1</sup>)\* in accordance with the manufacturer’s instructions and all codes and requirements of the authority having jurisdiction. Failure to follow instructions could result in serious injury or property damage. The qualified agency performing this work assumes responsibility for this conversion.

<sup>1</sup> National Fuel Gas Code Z223.1 (Latest Edition)

\*The term “qualified agency” means any individual, firm, corporation or company which either in person or through a representative is engaged in and is responsible for (a) the installation of gas piping or (b) the connection, installation repair, or servicing of equipment, who is experienced in such work, familiar with all precautions required, and has complied with all the requirements of the authority having jurisdiction.

### CHECK THE SAFETY SHUTDOWN PERFORMANCE

**⚠ WARNING**

Perform the safety shutdown test any time work is done on a gas system to avoid the possibility of fire or explosion with property damage, personal injury or loss of life.

#### CHECK SAFETY SHUTDOWN SYSTEM

##### Intermittent Pilot System

1. Switch main switch to “OFF” position. Main burner and pilot should go off.
2. Pilot gas flow should stop within 30 seconds.
3. Relight pilot burner and operate system through one complete cycle to make sure all controls operate properly.

PARTS LIST					
Part Description	Conversion Kit 32880	Conversion Kit 32882	Conversion Kit 31760	Conversion Kit 31762	Quantity Supplied
Pilot Orifice	R10426	R10426	R10426	R10426	1
Main Burner Orifice	P287	P182	P208	P258	1
SIT Gas Valve Conversion Kit	R11169	R11169	R11169	R11169	1
Gas Conversion Label	2139	2139	2139	2139	1

**Tools Needed:** Standard Screwdriver, 1/4" Hex Driver, 5/16" Hex Driver, 3/8" and 7/16" Wrenches

## **GAS INPUT FOR DIRECT VENT FIREPLACE INSERT CONVERTED TO PROPANE GAS:**

- DV(D,CD)32FP7 - 18,000 BTU per hour
- DV(D,CD)36FP7 - 20,000 BTU per hour
- DV(D,CD)42FP7 - 25,000 BTU per hour
- DVD48FP7 - 28,000 BTU per hour

The direct vent gas fireplace insert when converted to Propane Gas will have a manifold pressure approximately 10.0" w.c. (2.49 kPa) at the valve outlet with the inlet pressure to the valve from a minimum of 10.8" w.c. (2.68 kPa) for the purpose of input adjustment to a maximum of 14.0" w.c. (3.48 kPa).

## **INSTRUCTIONS FOR CONVERSION**

1. If the fireplace is installed, turn OFF gas and electric supply to fireplace before making gas conversion.
2. Remove bottom panel, grasp panel, lift and pull forward.
3. Release two glass frame spring clamps at bottom of firebox.
4. Remove glass frame assembly.
5. Remove logs from burner assembly.
6. Remove (2) 10 x 1/2" screws from rear log support. Remove log support.
7. If applicable, remove liners and burner cover.
8. Remove four (4) 10 x 1/2" screws from burner. Grasp burner assembly, lift and pull to the right to remove burner assembly.
9. Use a 3/8" and 1/2" wrench to remove burner orifice.
10. Remove Natural Gas main burner orifice from orifice fitting.
11. Install Propane Gas main burner orifice into orifice fitting:  
for DV(D,CD)32FP7 USE ORIFICE **MARKED #56**  
for DV(D,CD)36FP7 USE ORIFICE **MARKED #55**  
for DV(D,CD)42FP7 USE ORIFICE **MARKED 1.45 mm**  
for DVD48FP7 USE ORIFICE **MARKED 1.55 mm**
12. Pull upward on pilot hood to remove and gain access to pilot injector orifice.
13. Remove Natural Gas pilot injector orifice from pilot burner with 5/32" hex (Allen) wrench.
14. Insert **Appropriate Propane Gas pilot injector orifice** into pilot burner using the 5/32" hex wrench.
15. Re-install pilot hood to pilot assembly. Push downward to snap in place.

16. Convert the gas valve as instructed in **S.I.T. Propane Gas Valve Conversion Kit**.
17. Align burner assembly with the air shutter as you place burner assembly into the original position in firebox.
18. Adjust air shutter setting to **FULL Open** on all models.
19. Attach burner assembly with four (4) 10 x 1/2" screws from Step 8.
20. Attach rear log support with (2) 10 x 1/2" screws from Step 7.
21. The converted fireplace must be connected to a supply of the conversion gas and checked for leaks at all connections.
22. Refer to Log and Ember Placement in your Installation Instructions and Owner's Manual to place logs onto burner assembly.
23. The fireplace must be checked to ensure it is operating at the correct pressure of 10.0" w.c.
24. Replace glass frame onto firebox.
25. Secure the two glass frame spring clamps at bottom of firebox to secure glass door assembly.
26. Replace bottom panel.
27. Gas conversion is completed.

The main burner flame and pilot burner flame must be checked for proper flame characteristics, as outlined in the Installation Instructions and Owner's Manual.

## **VERIFYING INPUT RATE OF CONVERTED FIREPLACE**

The input of the fireplace must be checked as follows:

1. Turn off all other gas appliances. Clock the gas meter and determine the number of seconds required to consume one cubic foot of gas.
2.  $3600 \div \text{time (in seconds)} = \text{cu. Ft. per hour.}$
3. Then  $\text{cu. Ft. per hour} \times \text{heating value of gas} = \text{input rate (Btuh)}$ . On installation without gas meters, check manifold for proper pressure.

If fireplace is not installed or warranty card has not been returned to Empire Comfort System's, Inc., check off type of gas converted to on card. Also, indicate conversion by adding "Conv." behind type of gas.



SINCE 1932

[www.empirecomfort.com](http://www.empirecomfort.com)

**Empire Comfort Systems Inc.**  
**Belleville, IL**

If you have a general question about our products, please e-mail us at [info@empirecomfort.com](mailto:info@empirecomfort.com).

If you have a service or repair question, please contact your dealer.

# CONVERSION POUR CHANGEMENT DE GAZ FOYER AU GAZ À VENTILATION DIRECTE

TROUSSES DE CONVERSION			
Modèle	Réf. pièce	Modèle	Réf. pièce
DVD32FP7(-1,-2)	32880	DVD42FP7(-1,-2)	31760
DVD36FP7(-1,-2)	32882	DVD48FP7(-1,-2)	31762
DVCD32FP7(-1,-2,-3,-4)	32880	DVCD42FP7(-1,-2,-3,-4)	31760
DVCD36FP7(-1,-2,-3,-4)	32882	—	—

## POUR CONVERSION AU GAZ PROPANE

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ce nécessaire de conversion doit être installé par un distributeur Empire Comfort Systems Inc. (ou une agence qualifiée<sup>1</sup>)\* conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes et exigences de l'autorité ayant juridiction. Le défaut de respecter les directives pourrait résulter en de grave blessure ou dégâts matériels. L'agence qualifiée qui exécute ce travail assume la responsabilité de cette conversion.

<sup>1</sup> Code national du gaz de chauffage Z223.1 (édition la plus récente)

\*Le terme « agence qualifiée » fait référence à toute personne, firme, société ou entreprise qui, soit en personne soit par l'intermédiaire d'un représentant, est engagée dans et responsable de (a) l'installation de conduites de gaz ou (b) le raccordement, l'installation, la réparation ou l'entretien de matériel, qui est expérimentée dans ce domaine, familiarisée avec toutes les mesures de précaution requises et s'est conformée à toutes les exigences de l'autorité qui a juridiction.

## VÉRIFIER L'EXÉCUTION D'ARRÊT DE SÉCURITÉ

### ⚠ AVERTISSEMENT

Exécuter un essai d'arrêt de sécurité après chaque intervention sur le système de gaz afin d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion causant des dégâts matériels, des blessures corporelles, voir la perte de vie.

## VÉRIFIER LE SYSTÈME D'ARRÊT DE SÉCURITÉ

### Système de veilleuse intermittente

- Placer l'interrupteur principal en position « OFF » (Arrêt). Le brûleur principal et la veilleuse devraient s'éteindre.
- Le débit de gaz de la veilleuse devrait s'arrêter en dedans de 30 secondes.
- Rallumer le brûleur de la veilleuse et faire fonctionner le système pendant un cycle complet pour s'assurer que tous les contrôles fonctionnent correctement.

NOMENCLATURE DES PIÈCES					
Description de la pièce	Trousse de conversion - 32880	Trousse de conversion - 32882	Trousse de conversion - 31760	Trousse de conversion - 31762	Quantité fournie
Orifice de veilleuse	R10426	R10426	R10426	R10426	1
Orifice brûleur principal	P287	P182	P208	P258	1
Nécessaire de conversion de vanne de gaz S.I.T.	R11169	R11169	R11169	R11169	1
Étiquette de conversion de gaz	2139	2139	2139	2139	1

**Outils requis :** Tournevis standard, à tête hexagonale de 1/4 po, de 5/16 po, clés de 3/8 po et de 7/16 po

## ENTRÉE DE GAZ POUR FOYER ENCASTRABLE À VENTILATION DIRECTE CONVERTI AU GAZ PROPANE :

- DV(D,CD)32FP7 - 18 000 BTU/heure
- DV(D,CD)36FP7 - 20 000 BTU/heure
- DV(D,CD)32FP7 - 25 000 BTU/heure
- DVD48FP7 - 28 000 BTU/heure

Le foyer encastré au gaz à ventilation directe, lorsque converti au Gaz Propane, aura une pression collecteur d'environ 10,0 po CE (2,49 kPa) en sortie de vanne pour une pression d'entrée de la vanne comprise entre un minimum de 10,8 po CE (2,68 kPa) à des fins de réglage de l'arrivée et un maximum de 14,0 po CE (3,48kPa).

### DIRECTIVES POUR LA CONVERSION

1. Si le foyer est installé, couper l'alimentation électrique et le gaz à ce dernier avant de procéder à la conversion de gaz.
2. Pour retirer le panneau du bas, le saisir, le soulever et le tirer vers l'avant.
3. Libérer les deux attaches ressort du châssis de vitre au bas du foyer.
4. Enlever le cadre de la vitre.
5. Sortir les bûches de l'ensemble brûleur.
6. Retirer deux (2) vis #10 x 1/2 po du support de bûche arrière. Retirer le support de bûche.
7. Au besoin, retirer les revêtements et le capot du brûleur.
8. Retirer quatre (4) vis #10 x 1/2 po du brûleur. Saisir le brûleur, le soulever et le tirer vers la droite pour extraire l'ensemble du brûleur.
9. Utiliser une clé de 3/8 et de 1/2 po pour retirer l'orifice du brûleur.
10. Enlever l'orifice de Gaz Naturel du brûleur principal du raccord d'orifice.
11. Installer l'orifice du brûleur principal au Gaz Propane dans le raccord d'orifice :  
pour DV(D,CD)32FP7 UTILISER L'ORIFICE **MARQUÉ #56**  
pour DV(D,CD)32FP7 UTILISER L'ORIFICE **MARQUÉ #55**  
pour DV(D,CD)42FP7 UTILISER L'ORIFICE **MARQUÉ 1,45 mm**  
pour DVD48FP7 UTILISER L'ORIFICE **MARQUÉ 1,55 mm**
12. Tirer le capot de la veilleuse vers le haut pour le retirer et avoir accès à l'orifice de l'injecteur de la veilleuse.
13. Enlever l'orifice de l'injecteur de la veilleuse au gaz naturel du brûleur de la veilleuse à l'aide d'une clé hexagonale (Allen) de 5/32 po.
14. Insérer l'**orifice approprié d'injecteur de veilleuse au Gaz Propane** dans le brûleur de la veilleuse à l'aide d'une clé hexagonale de 5/32 po.
15. Poser de nouveau la le capot de la veilleuse sur l'ensemble veilleuse. Pousser vers l'avant pour l'enclencher.

16. Convertir la soupape de gaz tel que mentionné dans le **Nécessaire de conversion de soupape au Gaz Propane S.I.T.**
17. Aligner l'ensemble de brûleur avec l'obturateur d'air lors de la mise en place du brûleur dans sa position d'origine dans la chambre de combustion.
18. Ajuster le réglage de l'obturateur d'air **COMPLÈTEMENT Ouvert** sur tous les modèles.
19. Fixer le brûleur à l'aide de quatre (4) vis #10 x 1/2 po retirées lors de l'étape 8.
20. Fixer le support de bûche arrière à l'aide de deux (2) vis 10 x 1/2 po retirées à l'étape 7.
21. Le foyer converti doit être raccordé à une alimentation du gaz converti. Il faut vérifier l'étanchéité de tous les raccords.
22. Consulter le Placement de bûche et braise dans les Instructions d'installation et le Manuel de l'utilisateur pour placer les bûches sur l'ensemble du brûleur.
23. Il faut vérifier le foyer afin de s'assurer qu'il fonctionne à la bonne pression de 10,0 po CE (2,49 kPa).
24. Reposer le cadre de la vitre sur le foyer.
25. Fixer la les deux attaches ressort du châssis de vitre au bas du foyer pour fixer l'ensemble de porte vitrée.
26. Replacer le panneau inférieur.
27. La conversion du gaz est terminée.

Il faut vérifier que les caractéristiques de la flamme du brûleur principal et la flamme du brûleur de la veilleuse sont correctes, telles que décrites dans les Instructions d'installation et le Manuel de l'utilisateur.

### VÉRIFICATION DU TAUX D'ENTRÉE DU FOYER CONVERTI

Il faut vérifier l'entrée du foyer comme suit :

1. Fermer tous les autres appareils alimentés au gaz. Chronométrer le compteur de gaz et établir le nombre de secondes nécessaires pour consommer un pied cube de gaz.
2.  $3600 \div \text{temps (en secondes)} = \text{pi}^3 \text{ par heure.}$
3. Ensuite,  $\text{pi}^3 \text{ par heure} \times \text{pouvoir calorifique du gaz} = \text{taux d'entrée (Btu/h).}$  Sur les installations sans compteur de gaz, vérifier la pression du collecteur.

Si le foyer n'est pas installé ou que la carte de garantie n'a pas été retournée à Empire Comfort Systems, Inc., cocher le type de gaz converti sur la carte. Indiquer également la conversion en ajoutant « Conv. » derrière le type de gaz.



SINCE 1932

Empire Comfort Systems Inc.  
Belleville, IL

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à [info@empirecomfort.com](mailto:info@empirecomfort.com).

Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez communiquer avec votre revendeur.

[www.empirecomfort.com](http://www.empirecomfort.com)